

### Annex 3 - COL·LOCACIÓ PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

#### PAUTES DE COL·LOCACIÓ DE MASCARETA AUTOFILTRANT DE PROTECCIÓ

1.- La mascareta es col·locarà en el palmell de la mà, amb la peça metàl·lica cap als dits. Les bandes cauran lliurement.



2.- Col·loqueu la part inferior de la mascareta per sota de la barbata amb la peça metàl·lica sobre el nas.



3.- Col·loqueu la banda inferior de subjecció per sota de les orelles i la superior per sobre de les orelles i el clatell.



4.- Utilitzant les 2 mans, adapteu-vos el clip nasal al voltant del nas en la seva part baixa. No ajusteu amb una sola ma.



5.- Comproveu l'ajust de la mascareta:  
Cobriu la part frontal de la mascareta amb les dues mans, tenint cura de no deformar-la. Seguidament inhaleu amb força, si l'aire flueix al voltant del nas, reajustar el clip nasal. Si es noten fuites als extrems de la mascareta reajustar les bandes de subjecció.

Fotos: H. Clínic Barcelona